

Termopares e Minerais PT-100

- ✓ Transmissor de temperatura para montagem em cabeçotes
- ✓ Compatível com os principais tipos de sensores
- ✓ Dispositivo altamente confiável para o ambiente industrial

Especificações

- ✓ Saída 4 a 20 mA no loop de alimentação
- ✓ Entrada configurável para termopar J, K, T, E, N, R, S, NTC e PT-100
- ✓ Alimentação 12 a 36 Vcc
- ✓ Faixa de medição configurável
- ✓ Temperatura de operação -40 a 85°C
- ✓ Configuração através de software
- ✓ Ligação 2 ou 3 fios
- ✓ Dimensões (D x H) 43,5 x 20,5

